

# RAGRÉAGE DE SOL (équivalent P2)

## Produit

Ragréage de sol autolissant, à base de liants hydrauliques, pour niveler et lisser des sols intérieurs neufs, classés P2, avant la pose d'un revêtement.

Document de référence : Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage et ragréages autolissants (n° 2843 CSTB).

## Mode d'emploi

### Supports neufs

Chape de ciment, dalle de béton.

### Supports anciens

Sur les supports anciens, passer préalablement un primaire d'accrochage.

### Supports déconseillés

Sol mouillé en permanence, sol non rigide ou instable, locaux industriels.

## Précautions d'emploi

Travailler à des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.

Ne pas appliquer sur un sol chauffant en service (arrêter le chauffage 24 heures avant).

Ne pas appliquer sur un sol mouillé ou gelé.

Ne pas appliquer sur un support exposé en plein soleil, ou par vent sec.

## Préparation des supports

Éliminer toutes les parties dégradées ou mal adhérentes ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, vernis, plâtre, produits de décoffrage, poudre ...).

Les trous supérieurs à 10 mm seront rebouchés préalablement avec un mortier, ou un mélange composé de 2 volumes de ragréage pour un volume de sable 0/4 mm, que l'on laissera durcir durant au moins 3 heures.

Les supports très absorbants, anciens, ou très lisses seront traités avec un primaire d'accrochage.

---

## **Préparation de l'enduit**

Verser, suivant la consistance désirée, 5,5 à 6 litres d'eau dans un seau propre. Ajouter progressivement les 25 kg d'enduit. Mélanger à l'aide d'une perceuse équipée d'un fouet à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'un liquide épais. Laisser reposer le mélange 3 minutes avant l'application.

## **Application**

Verser le ragréage sur le sol par passe de 1 à 3 mm d'épaisseur. Etaler et régler l'épaisseur à l'aide de la lisseuse ou d'une raclette. En cas d'application d'une seconde couche, la passer dès que la première couche à durci.

## **Epaisseur d'application**

Locaux P2 (trafic modéré) : ..... 1 à 6 mm

Rattrapage ponctuel : ..... 10 mm maxi

## **Caractéristiques de mise en oeuvre**

Temps où le produit reste autolissant : 15 minutes après le mélange

Durée pratique d'utilisation : 20 à 30 minutes

Délai d'attente avant ouverture au passage : 4 à 6 heures.

## **Temps de séchage avant la pose d'un revêtement**

Carrelage : 12 heures

Revêtement plastique, parquet : 24 heures

## **Consommation**

Environ 1,3 kg par m<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.

## **Recommandations**

Se protéger les mains avec des gants.

Respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou dalles.

En extérieur, le support doit présenter une légère pente pour l'écoulement des eaux.

## **Nettoyage**

Nettoyer les outils à l'eau claire avant séchage.

---

## **Conservation**

Le ragréage se conserve 12 mois maxi dans son emballage d'origine dans un local à l'abri du gel et de l'humidité.

## **AVERTISSEMENT**

*N.B. Les informations et prescriptions ci-dessus, bien que correspondant à notre meilleure expérience, sont à retenir dans chaque cas, comme purement indicatives. Vérifier également si le produit est bien adapté à l'emploi prévu. En tout cas, l'utilisateur assure seul toute la responsabilité connexe à l'usage du produit. En cas de doute, consulter notre service technique. L'utilisateur doit s'assurer que ce document correspond bien à la dernière édition existante.*